

501113



TWIN MIRROR DISCO BALL

INSTRUCTION MANUAL

BRUKSANVISNING

INSTRUKSJONS MANUAL

BRUGSANVISNING

KÄYTTÖOHJEET

- * Please retain this information for future reference.
- * Spara manualen för att kunna använda den vid ett senare tillfälle.
- * Ta vennligst vare på denne informasjonen, da den kan komme til nytte senere.
- * Gem oplysningerne til senere brug.
- * Please retain this information for future reference.

AMOtoys



INSTRUCTION MANUAL

Please read the operating instructions carefully before using the unit!

LOCATION:

Place the unit on a flat and level surface. Assure the stability of the ball.

WARNING:

Depending on the nature of the surface on which the unit is placed, the normal heating of the unit may cause surface to fade.

ADEQUATE VENTILATION:

The ventilation slots of the unit must never be covered. Make sure that there is a free space of at least 10cm to the side of and above the unit and that heat can be dissipated without obstruction.

INSTALLATION:

1. Make sure that the mains switch on the device is switched off (Position "o")
2. Plug the adapter into adapter socket located under the base of the unit.
3. Plug adapter into wall outlet.
4. Turn the power switch to the on position.

CLEANING:

Remove the plug-in power supply from the socket before cleaning the device. Clean the device with a soft and dry cloth. Never use chemicals or harsh abrasives.

SAFETY INSTRUCTIONS:

1. Read all instructions carefully
2. Always switch the power off at the socket & unplug the appliance when not in use
3. Never touch the Glass surface when in use or immediately after use.
4. To protect against electric shock never immerse this product in water
5. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance
6. This appliance is not intended for use by persons, (including children), with reduced physical and mental capabilities, or lack of experience & knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
7. Always switch off appliance & the socket & allow to cool before cleaning
8. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug if the appliance has been damaged or malfunctions in any way. Return the appliance to nearest authorized service facility for examination & consults a qualified electrician.
9. Never Use Outdoors. This is for indoor use only
10. Do not operate in damp or very humid conditions
11. Position the cord so that it cannot become a hazard
12. Ensure that the cord does not touch the hot surface
13. Do not use this appliance other than for its' intended use
14. Ensure that the plug socket you use is of the same voltage as indicated on the rating label on the on the base of the appliance
15. Do not allow the unit to overheat. Allow adequate ventilation around the base. Never place it near or over a radiator, fire place or other source of heat.

16. Never remove the bottom cover of the unit, or attempt to remove the mirror ball.
17. Always operate the mirror party disco ball lamp on a firm, stationary surface, and at room temperature. Do not operate on a warm surface.
18. To prevent electric shock, do not attempt to dismantle this product. There are no user serviceable parts inside. Do not attempt to remove the mirror ball. Refer servicing to qualified service personnel.

CAUTION:

To prevent electric shock, do not attempt to dismantle this product. There are no user serviceable parts inside. Do not attempt to remove the mirror ball. Refer servicing to qualified service personnel.

TROUBLE-SHOOTING

- Check if the outlet is powered.
- Check if the lamps are not blown and have them replaced by qualified staff if necessary.
- Do not attempt to make any repairs by yourself. All repairs must be carried out by qualified staff.

SPECIFICATIONS

Item No.: 501114

Power Input: DC 12V 500mA, 6W

None replaceable LED bulbs

Made In China

Environmental Notes:

The whole product also does not belong to household waste at the end of the product life. You can return it at collection points for the recycling of electronic and electrical instruments. The symbol on the item, instruction manual, hangtag or packing is showing this clearly. Materials should be recycled according to their respective markings. Recycling of old devices or other re-use of materials contained therein represents an important contribution to environmental protection. Please ask at your local community for the correct collection point.





BRUKSANVISNING

Läs noga genom hela manualen innan du använder produkten!

PLACERING:

Placera produkten på en jämn och stadig yta. Kontrollera att bollen står stadigt på platsen.

VARNING:

Beroende på området på ytan där produkten är placerad, kan normal värme mot produkten göra att produktens yta bleknar.

LÄMPLIG VENTILATION:

Produktens ventilationsöppningar får aldrig täckas för. Kontrollera att det är tillräckligt med plats, åtminstone 10 cm till varje sida både över och under om produkten, och säkra att värmen kan spridas utan hinder.

INSTALLATION:

1. Kontrollera att produktens strömbrytare är i avstängd position (Position "o").
2. Anslut adaptorn till adapteruttaget på produkten bas undersida.
3. Koppla in adaptorn mot vägguttaget.
4. Ställ strömbrytaren i on-positionen för att sätta på produkten.

RENGÖRING:

Koppla bort strömkontakten från uttaget innan rengöring av produkten. Rengör produkten med en mjuk och torr duk. Använd aldrig kemikalier eller kraftiga rengöringsmedel.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER:

1. Läs noga genom alla instruktioner.
2. Stäng alltid av produkten med strömbrytaren och koppla bort produkten från elnätet när den inte används.
3. Rör aldrig vid glasytan när produkten är i gång eller omedelbart efter användning.
4. Dränk aldrig produkten i vatten. Det leder till allvarliga elektriska stötar.
5. Små barn ska hållas under uppsikt för att säkra att de inte leker med produkten.
6. Produkten får inte användas av personer (inkl. små barn) med nedsatt fysisk och mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap. De måste få tillräcklig tillsyn eller instruktioner i användningen av produkterna av en ansvarstagande person.
7. Stäng alltid av produkten och låt produkten svalna ordentligt innan rengöring.
8. Använd aldrig andra produkter med skadad strömsladd eller kontakt om produkten har skadats eller inte fungerar ordentligt. Returnera produkten till närmaste godkända verkstad eller kontakta en kvalificerad elektriker.
9. Använd aldrig produkten utomhus. Produkten är endast för användning inomhus.
10. Använd aldrig produkten i fuktiga miljöer.
11. Placera strömsladden så den inte utgör någon skada eller fara för personer.
12. Kontrollera att strömsladden inte rör vid några varma ytor.
13. Använd aldrig produkter för annat än dess avsedda funktion.
14. Kontrollera att strömkontakten har samma spänning som står angivet på typskylten, placerad på basen av produkten.
15. Låt aldrig produkten bli överhettad. Kontrollera att det är tillräcklig fri yta för ventilation runt produktens bas. Placera aldrig produkten i närheten av eller på ett element, eldstad eller andra värmekällor.

16. Ta aldrig bort skyddet på produktens undersida eller försök att ta av spegelbollen.

17. Kontrollera att spegelbollen är placerad på en stadig, jämn yta och att lokalen är i rumstemperatur. Använd aldrig produkten på en varm yta.

18. För att undvika elektriska stötar, är det viktigt att aldrig själv försöka att montera isär produktens delar. Produkten innehåller inga delar som användaren själv kan servicera. Försök aldrig att ta av spegelbollen. Överlåt all service och reparation av produktens delar till kvalificerad yrkesmän.

VARNING:

För att undvika elektriska stötar, är det viktigt att aldrig själv försöka att montera isär produktens delar. Produkten innehåller inga delar som användaren själv kan servicera. Försök aldrig att ta av spegelbollen. Överlåt all service och reparation av produktens delar till kvalificerad yrkesmän.

FELSÖKNING

- Kontrollera att det är ström till produktens kontakt.
- Kontrollera om LED lamporna är trasiga. Få bytet ut lamporna om det är nödvändigt av kvalificerad personal.
- Försök aldrig själv att utföra reparationer på produkten. All reparationer får endast utföras av kvalificerad personal.

SPECIFIKATIONER

Modell: 501114

Strömförsörjning: DC 12 V 500 mA, 6 W

LED lamporna kan inte bytas ut

Tillverkad i Kina

BRY DIG OM MILJÖN:

Hela produkten tillhör inte heller hushållsavfall i slutet av produktlivslängden. Du kan returnera det på insamlingsställen för återvinning av elektroniska och elektroniska instrument Symbolen på artikeln, bruksanvisning, hangtag eller förpackning visar detta tydligt.

Material ska återvinnas enligt respektive märkning. Återvinning av gamla anordningar eller annan återanvändning av material som finns i detta utgör ett viktigt bidrag till miljöskyddet. Fråga ditt lokala





INSTRUKSJONS MANUAL

Vennligst les denne manualen før produktet tas i bruk!

STED:

Installer apparatet på et flatt og tørr overflate. Forsikr at apparatet er stabil.

ADVARSEL:

Avhengig av hvilken overflate eller sted du installerer apparatet på, kan den normale varmen som kommer ut fra lampen føre til at dekselet visner.

VENTILASJON:

Ventilasjons anlegget på apparatet må aldri bli dekket til. Sørg for at det er ei rekkevidde på 10cm ut i fra alle sidene av apparatet slik at varmen kan bli spredd ut uten noen hindringer.

INSTALLASJON:

1. Forsikr deg om at «På» knappen er skrudd av. (posisjon "o")
2. Plugg adapteren inn i den utpekte kontakten på undersiden av apparatet.
3. Plugg så adapteren inn i stikkkontakten.
4. Trykk på «På» knappen.

RENGJØRING:

Sørg for at apparatet ikke får strøm, og kobl gjerne fra selve strømforsyningen. Vask apparatet med en myk og tørr klut. Aldri bruk kjemikalier eller harde slipemidler.

SIKKERHETS INSTRUKSJONER:

1. Les forsiktig igjennom alle instruksjonene.
2. Alltid skru av apparatet når det ikke er i bruk.
3. Aldri ta på glasset når apparatet er i bruk og rett etter den har blitt slått av.
4. Ikke utsett dette produktet for vann, siden det kan forårsake elektrisk støt.
5. Barn må ha tilsyn av en voksen for å unngå ulykker.
6. Dette produktet er ikke egnet for å bli brukt av mindreårige, folk med mentale og fysiske problemer, og de som ikke har ekspertise og kunnskap. (med mindre de har fått tilsyn av en voksen som vet hvordan produktet fungerer).
7. Husk å skru av apparatet og la det kjøle seg ned før du begynner å vaske.
8. Ikke bruk apparatet visst kablet har blitt skadet eller er ødelagt. Returner produktet til den nærmeste anlegg i vår kjede for en undersøkelse og en kvalifisert elektriker.
9. Ikke bruk utendørs. Bare til bruk innendørs.
10. Ikke bruk apparatet i fuktige områder.
11. Posisjoner kablet slik at den ikke blir en fare for andre.
12. Sørg for at kablet ikke berører noen varme overflater.
13. Ikke bruk dette apparatet for andre ting enn det den er ment for.
14. Forsikr deg om at stikkkontakten gir ut den anbefalte spenningen som indikert på merkelappen på undersiden av apparatet.
15. Pass på at apparatet ikke overoppheter. Sørg for at det er passelig ventilasjon rundt apparatet. Ikke plasser apparatet i nærheten av varme kilder.
16. Aldri forsøk å ta av dekselet på undersiden av apparatet, eller å ta av glass ballen.
17. Alltid bruk «mirror party disco ball lamp» på en flat, stasjonær overflate, og at rom temperaturen er passelig. Ikke plasser apparatet på en varm overflate.
18. Ikke forsøk å demontere produktet siden det kan føre til elektrisk støt. The er ingen bruker-vennlig deler på innsiden. Ikke forsøk å ta av glass ballen. Etterlat vedlikehold til kvalifiserte personell.

OBS:

Ikke forsøk å demontere produktet siden det kan føre til elektrisk støt. The er ingen bruker-vennlig deler på innsiden. Ikke forsøk å ta av glass ballen. Etterlat vedlikehold til kvalifiserte personell.

FEILSØKING

- Sjekk at stikkkontakten har strøm.
- Sjekk om pærene har gått ut og erstatt de om de trengs.
- Ikke prøv å reparere apparatet selv. Alle reparasjoner skal bli gjennomført av kvalifiserte personell.

SPESIFIKASJONER

Vare No.: 501114
Strøm Input: DC 12V 500mA, 6W
Ikke utskiftbar LED pærer
Produsert i Kina

TA VARE PÅ MILJØET:

Hele produktet hører heller ikke til husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Du kan returnere den på innsamlingssteder for gjenvinning av elektroniske og elektroniske instrumenter Symbolet på varen, bruksanvisning, hangtag eller pakking viser dette tydelig. Materialer skal resirkuleres i henhold til deres respektive markeringer. Gjenvinning av gamle enheter eller annen gjenbruk av materialer som finnes der representerer et viktig bidrag til miljøvern. Spør på lokalsamfunnet om riktig innsamlingssted.





BRUGSANVISNING

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt, inden du bruger enheden!

PLACERING:

Placér enheden på flad og jævn overflade. Sørg for, at lampen er stabil.

ADVARSEL:

Afhængigt af underlagets materiale, kan enhedens normale opvarmning få underlaget til at falme, hvor den placeres.

TILSTRÆKKELIG VENTILATION:

Enhedens ventilationsåbninger må aldrig tildækkes. Sørg for, at der er minimum 10 cm fri plads på hver side af, og ovenover, enheden, så varmen kan sprede sig uden hindringer.

INSTALLATION:

1. Vær sikker på, at enhedens hovedkontakt er slukket ("o"-position)
2. Tilslut adapteren til enheden ved brug af stikket på undersiden af grundstykket.
3. Tilslut adapteren til et stik i væggen.
4. Ryk kontakten til "on"-positionen og tænd enheden.

RENGØRING:

Fjern strømadapteren fra stikket, før du rengør enheden. Rengør enheden med en blød og tør klud. Brug aldrig kemikalier eller hårde slibematerialer.

SIKKERHEDSVEJLEDNING:

1. Læs alle instruktioner grundigt
2. Sluk altid for enheden ved kontakten & tag stikket ud, når den ikke er i brug.
3. Rør aldrig glasoverfladen, når enheden er i brug eller lige efter brug.
4. Beskyt dig selv mod elektrisk stød ved aldrig at nedsænke produktet i vand.
5. Små børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden.
6. Dette produkt er ikke egnet for børn og personer med reducerede fysiske eller mentale evner, eller mangel på erfaring & viden, hvis de ikke på forhånd er blevet givet instruktioner og er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
7. Sluk altid enheden, tag den ud af stikket, og lad den køle af inden rengøring.
8. Brug aldrig elektriske enheder med en beskadiget ledning eller stik, hvis enheden er beskadiget eller har haft funktionsfejl. Returnér apparatet til den nærmeste autoriserede forhandler, så det kan undersøges af en kvalificeret elektriker.
9. Brug aldrig udenfor. Dette produkt er kun til indendørs brug.
10. Brug ikke under fugtige rum- eller vejrforhold.
11. Placér ledningen, så den ikke udgør en fare.
12. Sørg for, at ledningen ikke er i berøring med den varme overflade.
13. Brug ikke enheden til andet end, hvad den er beregnet til.
14. Sørg for, at stikkontakten der bruges, har samme strømstyrke som indikeret på produktets mærkat i bunden af enheden.
15. Lad ikke enheden overophede. Sørg for tilstrækkelig ventilation omkring grundstykket. Placér aldrig enheden i nærheden af en radiator, kamin eller andre varmekilder.

16. Fjern aldrig enhedens bundstykke, og forsøg aldrig at fjerne spejlkuglen.

17. Brug kun party disco-spejlkuglen på en stabil, stationær overflade og ved stuetemperatur. Brug ikke på en varm overflade.

18. Undgå elektrisk stød ved ikke at forsøge at skille produktet ad. Der er ingen brugsdele inden i produktet. Forsøg ikke at fjerne spejlkuglen. Overlad tjek og reparationer til kvalificerede fagfolk.

ADVARSEL:

Undgå elektrisk stød ved ikke at forsøge at skille produktet ad. Der er ingen brugsdele inden i produktet. Forsøg ikke at fjerne spejlkuglen. Overlad tjek og reparationer til kvalificerede fagfolk

FEJLFINDING:

- Tjek om produktet er sluttet til strøm.
- Tjek om pærerne er gået, og få dem udskiftet af kvalificerede fagperson om nødvendigt.
- Forsøg ikke at foretage reparationer selv. Alle reparationer skal udføres af kvalificerede fagfolk.

SPECIFIKATIONER

Enheds-nr.: 501114
Strøm Input: DC 12V 500mA, 6W
Ikke-udskiftelige LED-pærer
Fremstillet i Kina

VÆRN OM MILJØET:

Hele produktet hører heller ikke til husholdningsaffald ved slutningen af produktets levetid. Du kan returnere det på indsamlingssteder for genbrug af elektroniske og elektriske instrumenter. Symbolet på emnet, brugsanvisning, hangtag eller pakning viser dette tydeligt.

Materialer skal genanvendes i henhold til deres respektive markeringer. Genbrug af gamle enheder eller anden genanvendelse af materialer indeholdt deri repræsenterer et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelse. Spørg på dit lokalsamfund om det korrekte indsamlingssted.





KÄYTTÖOHJEET

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä!

PAIKKA:

Aseta laite tasaiselle ja tukevalle alustalle. Varmista, että laite pysyy paikallaan.

VAROITUS:

Kun asetat laitteen alustalle, ota huomioon, että laite lämpenee käytön aikana ja lämpö voi haalistaa pintoja, riippuen niiden ominaisuuksista.

ILMANVAIHDON VAATIMUKSET:

Laitteen ilmanvaihtoaukkoja ei saa koskaan peittää. Varmista, että laitteen sivuilla ja sen yläpuolella on vähintään 10 cm vapaata tilaa ja että lämpö pääsee liikkumaan esteettömästi.

ASENNUS:

1. Varmista, että laitteen virtakytkin on pois päältä (Position "0").
2. Kytke adapteri laitteen pohjassa olevaan pistokkeeseen.
3. Kytke adapterin toinen pää pistorasiaan.
4. Käännä virtakytkin "On" -asentoon.

PUHDISTUS:

Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Puhdista laite pehmeällä ja kuivalla liinalla. Älä koskaan käytä kemikaaleja tai hankausaineita.

TURVALLISUUSOHJEET:

1. Lue kaikki ohjeet huolellisesti.
2. Katkaise aina virta ja irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.
3. Älä koskaan kosketa lasipintaa käytön aikana tai heti käytön jälkeen.
4. Älä koskaan upota laitetta veteen, sähköiskun vaara.
5. Pieniä lapsia on valvottava, etteivät he leiki laitteen kanssa.
6. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, paitsi jos henkilö, joka on vastuussa laitteen käytöstä, on antanut heille ohjeet ja valvoo laitteen turvallista käyttöä.
7. Sammuta virta ja irrota pistoke ja anna laitteen jäähtyä aina ennen puhdistusta.
8. Älä käytä laitetta, jonka johto tai pistoke on vaurioitunut, jos laite on vaurioitunut tai siinä on toimintahäiriö.
9. Älä koskaan käytä laitetta ulkona. Tämä on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
10. Älä käytä laitetta kosteissa olosuhteissa.
11. Sijoita johto niin, ettei siitä aiheudu vaara.
12. Varmista, että johto ei kosketa kuumaa pintaa.
13. Älä käytä laitetta muuhun käyttötarkoitukseen kuin mihin se on tarkoitettu.
14. Varmista, että käyttämäsi pistorasian jännite on sama kuin laitteen pohjaan on merkitty.
15. Älä anna laitteen ylikuumentua. Laitteen ympärillä tulee olla riittävä tila ilmanvaihdolle. Älä sijoita laitetta lämmittimen, takan tai muun lämmönlähteen lähelle tai yläpuolelle.

16. Älä koskaan poista laitteen pohjalevyä tai peilipalloa.
17. Käytä laitetta tukevalla, vakaalla pinnalla ja huoneenlämmössä. Älä käytä lämpimällä alustalla.
18. Tätä laitetta ei saa purkaa, sähköiskun vaara. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huolettavia osia. Älä yritä irrottaa peilipalloa. Laitetta saa huoltaa vain pätevä ammattihenkilö.

VAROITUS:

Tätä laitetta ei saa purkaa, sähköiskun vaara. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huolettavia osia. Älä yritä irrottaa peilipalloa. Laitetta saa huoltaa vain pätevä ammattihenkilö.

ONGELMIEN KARTOITUS

- Tarkista, että pistorasiaan tulee virta.
- Tarkista, että lamppuja ei ole palanut ja anna tarvittaessa pätevän ammattihenkilön vaihtaa ne.
- Älä yritä tehdä korjauksia itse. Kaikki korjaukset saa suorittaa vain pätevä ammattihenkilö.

TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero: 501114
Power Input: DC 12V 500mA, 6W
Ei vaihdettavissa olevat LED lamput
Valmistettu Kiinassa

Pidetään huolta ympäristöstä:

Roska-astiamerkki tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Toimita laite asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Materiaalit tulisi kierrättää niiden merkintöjen mukaisesti. Oikea kierrätys on tärkeää ympäristönsuojelun kannalta. Voit tiedustella paikallisilta viranomaisilta lisätietoja oikeanlaisesta kierrätyksestä.





AMOtoys

Manufactured by/Produsert/Valmistaja/Produceret/Tillverkare: Importer / Importör / Importør / Maahantuoja:

Sverige, Norge, Danmark: AMO Toys AB, Garnisonsgatan 10, 25466 Helsingborg. Konsumentservice Sverige +46 72 202 61 42 / Kundeservice Norge +47 46520501 / Kundeservice Danmark +45 72170187. www.amo-toys.com. Finland: Amo OY, Ansatie 5, 01740 Vantaa/Vanda, www.amo.fi. Kuluttajapalvelu/ Konsumentservice, puh./tel. +358 20163 0530. Keep this information. Ta vare på denne informasjonen for framtidige referanser. Gem denne information til fremtidig kontakt. Säilytä nämä tiedot. Spara denna information.