

Monteringsanvisning for vegghengt bord og benk



- Vegghengt bord/benk skal alltid festes med 10 skruer/bolter.
- Det skal alltid forbores hull til skruer/bolter.
- Hvis det er trevegg, skal det alltid brukes 10 skruer av størrelse 6 x 70 mm. Minimum 2 skruer skal være i stender.
- Ved feste på gipsvegger skal det alltid brukes plateanker (mollyplugg), 2 skal være i stender.
- På murvegger skal det brukes kjemisk anker. Dette grunnet at plastpluggene løsner i betong.
- Rådfør deg med en fagperson dersom du er usikker på om veggen er egnet til montering av vegghengt bord/benk. Godkjente vegger er:
 - Gips med finer/OSB
 - Gips med stender
 - Trevegger med stender
 - Betongvegger



Monteringsanvisning väggmonterat bord och bänk



- Vägghmonterat bord/bänk ska alltid fästas med 10 skruvar/bultar.
- Förborra alltid hål för skruvar/bultar.
- Vid montering på trävägg ska det alltid användas 10 skruvar av storlek 6 x 70 mm. Minst 2 skruvar ska sitta i stolpar.
- Vid montering på gipsskivor ska pluggtypen "mollyplug" användas, 2 stycken ska sitta i stolpar.
- Vid montering på murvägg ska kemisk ankare användas eftersom plastpluggar lossnar från betong.
- Rådfråga en sakkunnig om väggen är lämplig för att montera väggmonterat bord och/eller bänk. Godkända väggar är:
 - Gipsskivor med fanér/OSB
 - Gipsskivor med reglar
 - Träväggar med reglar
 - Betongväggar

