



# Vedlikeholdsinstruks for gressarmeringsmatter



## **Mattene er værbestandige og krever ikke vedlikehold.**

Det er imidlertid noen generelle retningslinjer som kan hjelpe til med å holde mattene i god stand.

Sørg for at mattene ikke tettes og at de opprettholder dreneringssystemet. Hvis de synker for langt ned i jorden og blir dekket av jord, bør de løftes fri fra underlaget slik at de bevarer den støtabsorberende effekten. Klipp gresset jevnlig og vann etter behov for å sikre at gresset forblir sunt og vokser godt gjennom gressarmeringsmattene.

## **Daglig ettersyn:**

- Fjern løv, kvister, avfall, glasskår og andre skarpe gjenstander
- Kontroller for plutselige oppståtte skader, hærverk eller lignende

## **Hver 3. måned ettersyn:**

- Mattene etterses for slitasje og skader
- Kontroller at mattene ikke har blitt flyttet på eller beveger seg

## **Årlig ettersyn:**

- Minst en gang i året bør det foretas en komplett lekeplassinspeksjon utført av kompetent personell

Eventuelle ødelagte deler bør skiftes ut med originale Trigonor-deler.

Ta kontakt snarest dersom det oppstår skader. På den måten kan disse utbedres før de blir større.

