



Anbefalet vedligeholdelsesvejledning for Ledon legeredskaber.

Ledon legeredskaber kræver som udgangspunkt ikke vedligeholdelse, men vi anbefaler dog at man jævnfør DS/EN 1176:2017 efterser legeredskaber og legeplads.

Vi anbefaler følgende fremgangsmåde:

Ugentlig kontrol:

Løse genstande fjernes fra legepladsen såsom:

- Glasskår
- Sprøjter
- Sten
- Grene
- Træ
- Legeting som skovle, spande, legebiler mm

Alle legeredskaber efterses og udbedres for hærværk, f.eks.:

- Søm der stikker frem
- Spidse dele og træflige pga. savning el. skæring med knive
- Bolte og skruer
- Afmonterede dele

Faldunderlaget planeres med rive:

- Under gyngestativ
- For enden af rutsjebaner
- Øvrige huller el. fordybninger



Hver 3 måned:

Gyngestativ + stor vippe + lille vippedyr efterses og udbedres:

- Stativets stabilitet
- Overliggerens tilstand
- Stolpernes tilstand
- Ophængs beslag og kuglelejebeslag
- Kædetilstand vedr. slid
- Sjækler vedr. slid
- Slangetilstand
- Beslag mellem kæde og sæde
- Sædetilstand
- Øvrige løse bolte og skruer efterspændes
- Figurtilstand
- Fjedertilstand

Tårn med rutsjebane, klatreredskaber, legehus, sandkasse efterses og udbedres:

- Stolpetilstand også i jorden for råd
- Tag tilstand
- Overliggertilstand
- Gulvtilstand
- Tovværk for slid og fastgørelse
- Opløbsbroer og trapper
- Løse bolte og skruer efterspændes

Faldunderlagets tykkelse måles og evt. efterfyldes, f.eks.

- Under gyngestativ
- For enden af rutsjebane
- Brandmandsstang
- Øvrige klatreredskaber

Sandkasse sand udskiftes el. renses mindst en gang om året.

Alle dele rengøres med lidt vand og alm. standard vaskemiddel.

Derudover bør legeplads og redskaber en gang årligt gennemgås af en certificeret legepladsinspektør.