



FDV Saturn Spinner DGSS 27

Beskrivelse

Denne vedlikeholdsinstruksen er laget for å sikre lang levetid og trygg bruk av Saturn Spinner.

1. Regelmessig inspeksjon og rengjøring

- Utfør visuell inspeksjon av hele apparatet ukentlig eller månedlig, avhengig av bruksfrekvens.
- Fjern rusk, løv, sand og is fra alle flater og bevegelige deler.
- Vask med mild såpe og vann, unngå sterke kjemikalier som kan skade overflatebehandling eller plast.

2. Overflatevedlikehold

- Sjekk metallflater for riper, flassing eller rust. Reparerer med sliping, rustbeskyttelse og lakkering.
- Kontroller polyetylen for sprekker, erosjon eller bleking. Skift ut skadde deler.

3. Sikkerhetssjekk og fundament

- Kontroller at alle bolter og fester sitter godt og ikke er korrodert.
- Sjekk at apparatet står stabilt og at fundamentet er intakt.

4. Funksjonstest og smøring

- Test at spinneren roterer jevnt og uten unormal lyd.
- Smør roterende deler i henhold til smøretabellen til høyre.

5. Dokumentasjon

- Før vedlikeholdslogg med dato, type arbeid, brukte materialer og signatur.
- Kort ned intervaller ved høy slitasje, kystklima eller ekstremvær.

Smøretabell

Komponent	Belastnings-type	Anbefalt smøremiddel	Påførings-intervall	Kommentar
Rotasjons-lager / hovedaksel	Metall mot metall, høy belastning	PTFE-basert tørrsmøring (WD-40 Specialist Dry PTFE, DuPont Teflon Dry Lube)	Hver 3.-6. mnd	Tørt belegg hindrer støv og sand i å sette seg, gir jevn rotasjon
Bolter og hengsler	Metall mot metall, lav hastighet	Marinefett (3M Marine Grade Grease, Liqui Moly Marine Fett)	Hver 6.-12. mnd	Vannfast, beskytter mot rust og korrosjon
Plast-til-metall kontakt-flater	Plast mot metall, lav friksjon	Silikonbasert spray (CRC Silicone, WD-40 Specialist Silicone)	Hver 6.-12. mnd eller ved knirk	Skånsomt mot plast, hindrer uttørring og sprekke dannelse
Ekspander-bolter i fundament	Stål mot stål, utendørs fastmontering	Marinefett eller korrosjons-beskyttende spray	Årlig	Hindrer rust, spesielt i kystklima
Plastdeksler rundt lagre	Ingen belastning	Ingen smøring – kun rengjøring	Ved behov	Kun vask med mild såpe og vann

